FUNZIONI DI SERVIZIO

STORNO DELL'ULTIMA OPERAZIONE

E' una funzione del MENU' GESTORE, accessibile mediante password (se abilitata). Lo storno è possibile solo per l'importo totale dell'ultima operazione effettuata in ordine di tempo.

MESSAGGI SU DISPLAY		
1	gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto " F1 " e accedere al Menù Gestore. Selezionare la voce "STORNO TRANSAZIONE". Alla visualizzazione dell'importo della transazione, controllare i dati e premere il tasto VERDE per procedere con l'operazione di storno.
2	INSERIRE CARTA o STRISCIARE CARTA	A seconda del tipo di carta, il terminale può richiedere di strisciarla, di inserirla nel lettore o di digitare il PAN (nel caso di Acquisto con inserimento manuale del PAN della carta).
3	TRANSAZIONE ESEGUITA	Il POS si collega all'host bancario per gestire lo STORNO. Se l'esito è positivo, stampa due scontrini con la dicitura: TRANSAZIONE ESEGUITA.

CHIUSURA CONTABILE CON AZZERAMENTO DEI TOTALI

E' una funzione del MENU' CASSIERE. Permette di effettuare la chiusura contabile con il Gestore Terminali. Questa operazione richiede una connessione on-line e azzera i TOTALI HOST e i TOTALI LOCALI.

N	IESSAGGI SU DISPLAY		
1	gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto "F1 " e poi VERDE. Selezionare la voce "CHIUSURA CONTABILE".	
2	CHIUSURA CONTABILE	Selezionando la voce, il terminale stampa lo scontrino con il consuntivo di tutte le transazioni, circuito per circuito e l'esito dell'operazione.	

Nel caso in cui sullo scontrino compaia la dicitura TOTALI DISALLINEATI chiamare il Servizio Assistenza.

TOTALI

Il POS gestisce diverse totalizzazioni: locali, host e giornaliere

TOTALI LOCALI sono i totali, memorizzati localmente dal terminale a partire dall'ultima operazione di chiusura contabile. L'operazione viene eseguita off-line e non prevede la connessione all'host bancario.

MESSAGGI SU DISPLAY			
1	gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto " F1 " e poi VERDE . Scorrere le voci del Menù fino a trovare " TOTALI LOCALI ".	
2	TOT. TRANSAZIONI Euro xx,xx STAMPA SCONTRINO?	Premere il tasto VERDE per la stampa dei dettagli, oppure premere il tasto ROSSO per annullare.	

TOTALI HOST sono i totali memorizzati dall'host bancario a partire dall'ultima operazione di chiusura contabile. Tale operazione richiede un collegamento on-line. **Nel caso in cui sullo scontrino compaia la dicitura TOTALI**

DISALLINEATI chiamare il Servizio Assistenza.

1	gg/mm/aaaa LOGO MENU F1 TASTO	hh:mm VERDE	Premere il tasto "F1 " e poi VERDE . Scorrere le voci del Menù fino a trovare " TOTALI HOST ".
2	TOTALI HOST		Selezionando la voce " TOTALI HOST ", il POS si collega con l'host bancario per la richiesta e poi stampa lo scontrino.

TOTALI GIORNALIERI sono i totali riferiti all'incasso dalle ore 00:00 alle 23:59, salvo diversa impostazione.

L'operazione non richiede la connessione all'host bancario.

I Totali di giornata vengono stampati automaticamente dal terminale all'orario prestabilito, prima di essere azzerati. Per accedervi, premere il **tasto "F1**" e poi **VERDE**. Scorrere le voci del Menù fino a trovare **"TOTALI GIORNALIERI"**. Premere il **tasto VERDE** per la stampa, oppure premere il **tasto ROSSO** per annullare.

SOSTITUZIONE DEL ROTOLINO DI CARTA



RISOLUZIONE PROBLEMI

PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA CLIENTI:

Gentile esercente, di seguito alcune indicazioni utili per risolvere rapidamente e in autonomia i problemi tecnici più frequenti. Se il problema permane, contatti l'Assistenza Clienti.

IL TERMINALE NON SI ACCENDE:

<u>Tetra Desk</u>: Verifichi che il terminale sia collegato ad una presa elettrica funzionante.

<u>Tetra Move (BLUETOOTH)</u>: Verifichi che la base del terminale sia collegata ad una presa elettrica funzionante. In tal caso il led verde sulla parte frontale della base è acceso. <u>Tetra Move (GPRS/GSM)</u>: Colleghi il terminale ad una presa elettrica funzionante. Lasci il terminale in carica per gualche minuto.

IL TERMINALE SI SPEGNE IMPROVVISAMENTE:

<u>Tetra Desk</u>: Verifichi che il terminale sia collegato ad una presa elettrica funzionante.

<u>Tetra Move</u>: Verifichi che il terminale sia sufficientemente carico. In caso contrario lo appoggi alla base (BLUETOOTH) o lo colleghi all'alimentazione elettrica (GPRS/GSM) e lasci eseguire una ricarica completa.

IL TERMINALE NON RISPONDE AI COMANDI:

Spenga e riaccenda il terminale premendo contemporaneamente i tasti "GIALLO" e "punto" per qualche secondo.

PROBLEMI DI COLLOQUIO CON LA BASE (MODELLO MOVE BLUETOOTH):

Verifichi che la base del terminale sia collegata ad una presa elettrica funzionante. In tal caso il led verde sulla parte frontale della base è acceso. Stacchi il cavo di alimentazione elettrica e lo riposizioni; Appoggi il terminale sulla base; Attenda qualche istante.

MANCATO COLLEGAMENTO (DESK E MOVE BLUETOOTH):

Spenga il terminale; Stacchi e riposizioni il cavo di collegamento telefonico o IP sotto il terminale (Desk) o collegato alla base del terminale (Move Bluetooth); Riaccenda il terminale. Se il problema permane, contatti l'Assistenza Clienti da un cellulare o da una linea diversa da quella utilizzata dal terminale.

MANCATO COLLEGAMENTO (MODELLO MOVE GPRS/GSM):

Spenga e riaccenda il terminale; Attenda di vedere a display il nome del gestore telefonico.

STAMPE SBIADITE O IRREGOLARI:

Spenga il terminale; Apra il vano carta ed estragga il rotolo; Verifichi che non ci siano ostruzioni e il rullo sul coperchio del vano carta sia agganciato da entrambi i lati. Se fosse necessario lo riagganci con una leggera pressione; Riposizioni il rotolo di carta avendo cura di far fuoriuscire alcuni centimetri; Riaccenda il terminale.





RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

Il Gestore Terminali POS, per conto della sua Banca, ha predisposto specifiche procedure operative, dirette a rendere ancora più sicure le transazioni elettroniche effettuate presso il Suo negozio.

A tale scopo, riportiamo di seguito alcune norme comportamentali, elaborate anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli appositi organi del sistema bancario italiano, che le raccomandiamo vivamente di adottare presso ogni suo Punto di vendita, informandone in modo adeguato anche il personale addetto.

Potrà così fornire un significativo contributo per rendere sempre più sicuro l'utilizzo delle carte di pagamento, nell'interesse suo e della sua

1. CUSTODIA E INTEGRITÀ DEL POS.

clientela.

Successivamente all'installazione, lei dovrà diligentemente custodire il terminale POS, impedendo qualsiasi intervento sullo stesso non preventivamente autorizzato dal Gestore Terminali o dalla Sua Banca.

SICUREZZA E PRESIDIO DEL NEGOZIO.

Si assicuri che il terminale sia riposto in locale sicuro e non accessibile ad estranei non autorizzati.

3. RICHIESTA ED EVASIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA IN LOCO.

Attenersi alle seguenti misure di sicurezza per agevolare l'individuazione di interventi non autorizzati.

a. TESSERE IDENTIFICATIVE PERSONALIZZATE.

Ogni tecnico possiede una tessera di riconoscimento personalizzata (con nome, cognome e fotografia), che dovrà esibirle e che sarà da lei visionata, per l'immediata verifica dell'identità del tecnico presente presso il suo esercizio.

b. VERBALE D'INTERVENTO.

Al termine dell'intervento di assistenza, il tecnico le presenterà uno specifico verbale, chiedendole di verificare se le attività descritte (con la relativa tempistica) corrispondono a quanto effettuato. Solo in caso affermativo, il verbale sarà da lei sottoscritto e conservato per ogni eventualità.

c. COMUNICAZIONE.

Comunichi sempre alla Banca o al Gestore Terminali eventuali problematiche o discrepanze da lei rilevabili relativamente a quanto sopra descritto. Segnali, inoltre, ogni furto o tentativo di furto presso il Punto di vendita, anche qualora il terminale POS non sia sottratto o non risultino tentativi di manomissione.

Comunichi, infine, alla Banca o al Gestore Terminali, ogni caso di dubbi sull'integrità fisica o logica del terminale.

ICONE A DISPLAY (SECONDO LE VERSIONI)

Connessione in corso

Hatteria Alimentazione / Batteria

Rete Ethernet (verde = connesso; bianco = non connesso; giallo = presenza rete ma non connesso)

GPRS Presenza rete GPRS/GSM

Livello segnale GPRS



Terminali INGENICO Tetra Desk e Tetra Move

Guida Rapida

Applicazione Microcircuito EMV per gestione carte di credito, Pagobancomat e contactless



Questo manuale si riferisce all'applicazione di pagamento conforme allo standard CB2 e adatto all'uso dei terminali Ingenico fissi e portatili, dotati di lettore contactless per la gestione delle carte MasterCard PayPass, Visa Paywave, AMEX ExpressPay e altre.

Per qualsiasi problema è a disposizione il Servizio Assistenza POS:

800.985.084

ATTIVAZIONE FUNZIONI

Tutte le funzioni del terminale si attivano dallo stato di riposo. identificato dalla presenza del LOGO (di Ingenico o del Gestore Terminali) sul display.

Nello specifico, le funzioni di pagamento si attivano:

- premendo il tasto VERDE;
- digitando l'importo: •
- confermando con il tasto VERDE. •

I terminali Ingenico Telium TETRA con funzioni contactless sono dotati di tasti abilitati ad eseguire funzioni di servizio:



" Ssibile accedere al MENU' MANAGER Premendo il tasto " per funzioni tecniche (protetto da password).

Le funzioni operative sono attivabili direttamente tramite il tasto "F1" che permette di accedere al MENU' PRINCIPALE, suddiviso in MENU' CASSIERE e MENU' GESTORE.

MENU' CASSIERE	MENU' GESTORE
 CHIUSURA CONTABILE TOTALI HOST TOTALI LOCALI TOTALI GIORNALIERI RISTAMPA SCONTRINO PAN MANUALE (*) ONLINE FORZATO 	 DLL ACCREDITO AL TITOLARE (*) RITARDO RISTAMPA STAMPA DATI TML CONF. ETHERNET POS ORA TOT. GIORNALIERI STAMPA DATI TRANS. PRE-AUTORIZZAZIONE (*) STOPNO TRANSAZIONE (**)

(*) Compare solo se ABILITATA dal Centro Gestore Terminali. (**) Compare solo se l'ultima transazione è un pagamento concluso correttamente.

L'immagine della tastiera è al solo scopo illustrativo. Può variare in base al modello scelto.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

	ACQUISTO CON CARTA CONTACTLESS		
MESSAGGI SUL DISPLAY			
1	gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE	Terminale in stato di riposo: il LED verde risulta lampeggiante. Premere il tasto VERDE .	
2	IMPORTO Euro,	Inserire l'importo della transazione e premere il tasto VERDE per conferma. Avere cura nel digitare la cifra in Euro comprensiva di centesimi.	
3 Euro, ATTESA CARTA		L'importo dell'operazione appare sul display del terminale insieme alla scritta ATTESA CARTA e al logo contactless che identifica il punto esatto dove avvicinare la carta per eseguire la transazione.	
4	TRANSAZIONE ESEGUITA	Il Cliente verifica la correttezza dell'importo e accosta per un istante la carta contactless. Il POS emette un suono, si accendono i quattro LED verdi che attestano che la transazione è in corso e successivamente mostra l'esito sul display.	
		Se il pagamento è andato a buon fine, i LED si spengono e a display appare il messaggio TRANSAZIONE ESEGUITA e viene stampato lo scontrino.	
5	IMPORTO EURO:, INSERIRE PIN: *****	Per alcune carte di pagamento il POS può richiedere la digitazione del PIN da parte del Cliente. Il POS, per sicurezza e per facilitare l'operazione, visualizza un * per ogni cifra inserita. Confermare con il tasto VERDE .	
Per pagamenti di basso valore, eseguiti senza richiesta del PIN e della Firma, viene emessa una sola copia dello scontrino. E' possibile richiedere la copia cliente premendo il tasto "F1 ", poi il tasto VERDE , selezionare la voce "RISTAMPA" e "FINANZIARIO".			
RITARDO RISTAMPA È una funzione del menù gestore che permette di impostare il tempo (in secondi) che intercorre tra la stampa della prima e della seconda copia dello scontrino.			
N	IESSAGGI SU DISPLAY		
gg ME	/mm/aaaa hh:mm LOGO ENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto "F1"; selezionare la voce "GESTORE" e poi "RITARDO RISTAMPA". Inserire i secondi di attesa tra le stampe degli scontrini. Confermare con il tasto VERDE .	

ACQUISTO CON CARTA A CHIP ACQUISTO					A CONTACTLESS SU LETTORE
M	ESSAGGI SUL DISPLAY				(SOLO PER TERMINALI DESK)
	gg/mm/aaaa hh:mm LOGO	Terminale in stato di riposo: il LED verde risulta lampeggiante. Premere il tasto VERDE		ETTORE CONTACTLESS	Lettore in stato di riposo: il LED verde
	MENUFT TASTO VERDE		1	Contactless	risulta lampeggiante.
FURO	EURO	premere il tasto VERDE . Il Cliente verifica la correttezza dell'importo e inserisce la carta di pagamento a	2	EURO, AVVICINARE CARTA	L'importo dell'operazione appare sul display del lettore insieme alla scritta AVVICINARE CARTA .
-	INSERIRE CARTA	microchip nel lettore (lasciare la carta inserita). Se carta multiapplicazione, verranno visualizzate le applicazioni disponibili: scegliere il nome del circuito.		CARTA LETTA AUTORIZZAZIONE IN CORSO	Il Cliente verifica la correttezza dell'importo e accosta al lettore la carta contactless fino al messaggio CARTA LETTA AUTORIZZAZIONE IN CORSO
3	IMPORTO EURO:, INSERIRE PIN: *****	Per alcune carte di pagamento il POS può richiedere la digitazione del PIN da parte del Cliente. Il POS visualizza un * per ogni cifra inserita. Confermare con il tasto VERDE .	3		Il lettore conferma l'operazione con un suono e l'accensione di tutti e quattro i LED verdi. Se il pagamento è andato a buon fine,
II POS autorizzazi	II POS inoltra la richiesta di autorizzazione all'host bancario. La stampa dello scontrino con		ESEGUITA	il messaggio TRANSAZIONE ESEGUITA	
•	ESEGUITA	TRANSAZIONE ESEGUITA indica che l'acquisto ha avuto esito positivo.	4		Per alcune carte di pagamento il POS può richiedere la digitazione del PIN da parte del Cliente. Il POS, per sicurezza e per facilitare
Consegnare sempre al cliente la copia dello scontrino dove è iportata la dicitura "Copia Per II Cliente" (nel caso fosse disattivata a copia automatica dello scontrino, premere il tasto "F1 ", poi il tasto (EPDE selezionare la voce "PISTAMPA" e "EINANZIAPIO"				INSERIRE PIN.	l'operazione, visualizza un * per ogni cifra inserita. Confermare con il tasto VERDE .
ACQUISTO CON INSERIMENTO MANUALE DEL PAN DELLA CARTA				RISTAM una funzione del MENU' C. POS gestisce la ristampa so	IPA SCONTRINO ASSIERE. blo dell'ultimo scontrino effettuato.
MESSAGGI SUL DISPLAY			N	IESSAGGI SUL DISPLAY	
In caso di carta possono inserire numero di carta scadenza e l'impo		In caso di carta smagnetizzata, si possono inserire manualmente il numero di carta (PAN), la data di scadenza e l'importo. La funzione si attiva premendo il tasto	gg Mi	/mm/aaaa hh:mm LOGO ENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto " F1 ", poi il tasto VERDE e quindi selezionare la voce "RISTAMPA".
gg/mm/aaaa hh:mm MA LOGO Dig MENU F1 TASTO VERDE pre- Dat	'F1 ", poi il tasto VERDE e selezionando la voce "PAN MANUALE". Digitare il Numero della Carta e premere il tasto VERDE ; Digitare la Data di Scadenza della Carta e		RISTAMPA SCONTRINO FINANZIARIO SERVIZIO	Premere il tasto " 0 " per stampare l'ultimo scontrino finanziario o il tasto " 1 " per l'ultimo scontrino di servizio. Il nuovo scontrino sarà caratterizzato dalla scritta: RISTAMPA SCONTRINO	
		premere il tasto VERDE ; Inserire l'importo; Confermare con il tasto VERDE . Il POS effettuerà la connessione all'Host bancario per richiedere l'autorizzazione e stamperà	È	STAMPA una funzione del MENU' GE cali di configurazione del ter	DATI TERMINALE ESTORE che permette di stampare i dati minale.
I IO SCONTINO.			Ν	MESSAGGI SU DISPLAY	
iportata la dicitura "Copia Per II Cliente" (nel caso fosse disattivata a copia automatica dello scontrino, premere il tasto "F1 ", poi il tasto /ERDE, selezionare la voce "RISTAMPA" e "FINANZIARIO".			99 Mi	g/mm/aaaa hh:mm LOGO ENU F1 TASTO VERDE	Premere il tasto "F1", selezionare la voce "GESTORE" e poi "STAMPA DATI TML".
					1

ACQUISTO CON CARTA A BANDA MAGNETICA

ESSAGGI SUL DISPLAY	
gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE	Terminale in stato di riposo: il LED verde risulta lampeggiante. Premere il tasto VERDE .
EURO, INSERIRE CARTA	Inserire l'importo della transazione e premere il tasto VERDE per conferma. Avere cura nel digitare la cifra in Euro comprensiva di centesimi.
IMPORTO EURO:, INSERIRE PIN: *****	Il cliente verifica la correttezza dell'importo e striscia la carta a banda magnetica. Se carta multiapplicazione, verranno visualizzate le applicazioni disponibili: scegliere il nome del circuito. Viene sempre richiesto il PIN
TRANSAZIONE ESEGUITA	II POS inoltra la richiesta di autorizzazione all'host bancario. La stampa dello scontrino con il messaggio TRANSAZIONE ESEGUITA significa che l'acquisto ha avuto esito positivo. Se non avesse inserito il PIN, IL CLIENTE DEVE FIRMARE LO SCONTRINO.
	ESSAGGI SUL DISPLAY gg/mm/aaaa hh:mm LOGO MENU F1 TASTO VERDE EURO, INSERIRE CARTA IMPORTO EURO:, INSERIRE PIN: ***** TRANSAZIONE ESEGUITA

Consegnare sempre al cliente la copia dello scontrino dove è riportata la dicitura "Copia Per II Cliente" (nel caso fosse disattivata la copia automatica dello scontrino, premere il tasto "F1", poi il tasto VERDE, selezionare la voce "RISTAMPA" e "FINANZIARIO".

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL TERMINALE ALIMENTAZIONE E RICARICA BATTERIE

I terminali da tavolo Ingenico non sono dotati di tasto di accensione/spegnimento. Per accendere o spegnere i terminali della linea **DESK** (fissi) è necessario agire direttamente sull'alimentazione. I terminali **DESK** sono alimentati tramite adattatore AC/DC (8V, 3A) con presa diretta alle rete elettrica.

Per l'accensione dei terminali MOVE, invece, premere il tasto "VERDE" per qualche secondo. Per lo spegnimento, premere insieme i tasti "GIALLO" e "PUNTO" per qualche secondo.



I terminali MOVE sono dotati di batterie al Litio da 2.200 o da 2.900 mAh (in base al modello). La ricarica della batteria si effettua

collegando direttamente l'alimentatore in dotazione al connettore "jack" posto sul lato sinistro del terminale.

La ricarica della batteria per i terminali portatili MOVE Bluetooth si può effettuare anche appoggiando il terminale alla base e collegando quest'ultima all'alimentatore in dotazione.

