

LIS Pay mPOS

Guida utente



Servizio Assistenza POS
800.985.084

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza contenute nella scatola del prodotto. La guida completa della soluzione mPOS LIS Pay e le certificazioni del terminale LIS Pocket® si trovano alla pagina web: lispaypos.it/assistenza

Letto
banda
magnetica*

Letto
carte
chip

LED

Schermo

Accensione

Tastiera

Porta
micro
USB
per
ricaricare
il
terminale




* Non gestito da App italiana



Il terminale può essere facilmente collegato via Bluetooth a smartphone e tablet sia IOS che Android.

Dopo aver scaricato l'app mPOS LIS Pay, selezionare la voce «Associazione Dispositivo» sull'app LIS Pay e seguire le istruzioni.

Al termine, appare il simbolo bluetooth sullo schermo del terminale (a destra) 

Led BLU acceso:
carica al 100%

Led ROSSO acceso:
in carica



Tasto accensione

- Pressione leggera riattiva lo schermo (se in *standby*)
- Pressione di almeno due secondi: spegne o accende il dispositivo

Batterie

Verificare il livello di carica della batteria sullo schermo o sull'App

Quando il display del terminale visualizza l'importo della transazione il Cliente può:



Avvicinare la
carta contactless



Inserire la carta
chip nel verso
indicato



Avvicinare lo
smartphone NFC



Controllare l'esito della transazione su App

Se la transazione richiede il PIN, il Cliente lo deve inserire utilizzando la tastiera del terminale



Annulla Cancella Conferma

Tasto Rosso

annulla la transazione

Tasto Giallo

cancella ultima cifra inserita

Tasto Verde

conferma il PIN inserito